



V33 RENOVATION - vopsea pentru faianță și mobilier de baie pe bază de apă cu aspect satinat

Vopseaua Renovation Perfection® a fost concepută special pentru a renova durabil suprafețele și materialele puternic solicitate. Mulțumită combinației de polimeri specifici și sistemului Additiv, un real amplificator de performanță, aceasta oferă un finisaj de înaltă calitate, pregătit să facă față tuturor situațiilor cotidiene.

Domeniul de utilizare:

Vopsea concepută pentru faianță, mobilier de baie, blat de chiuvetă, noi sau vechi, fabricate din:

- Ceramică, listel, cărămizi din sticlă
- Lemn brut, lăcuit sau vopsit, melamină, laminat
- PVC, oțel inoxidabil și metal

Vopsea adecvată pentru dușuri faianțate în interiorul cabinei de duș. Această vopsea nu oferă etanșare. Nu aplicați pe chiuvete și căzi de baie.

Caracteristici principale

- BARIERĂ IMPERMEABILĂ
- Direct pe faianță și mobilier
- Rezistență înaltă la produse menajere
- Tehnologia Aquaresist creează o barieră impermeabilă durabilă care rezistă la stropirea zilnică cu apă și previne infiltrațiile.
- ADERENȚĂ ÎNALTĂ chiar și în medii umede
- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la variații de temperatură. Nu se desprinde
- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la produse de îngrijire și întreținere
- ULTRA LAVABILĂ - Întreținere facilă
- Uscare totală: 48 ore.

Specificatii produs

Destinație: Baie

Aspect: Satinat

Număr de straturi: 2

Timp de uscare între straturi (ore): 8

Solvent: apă

Performanță: 1L = 12mp

PREGĂTIRE

PREGĂTIREA suprafeței este ESENȚIALĂ. Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și fără urme de decojire.

SPĂLAȚI suprafața cu un agent de curățare pe bază de sodă caustică, insistând asupra chitului.

Îndepărtați orice etanșare cu silicon înainte de a vopsi. Re-etanșați după aplicarea vopselei.

- Pe suprafețe nevopsite (faianță, sticlă, laminate): spălați, clătiți cu apă din abundență și lăsați să se usuce.
- Pe suprafețe brute/poroase (lemn, MDF): sablați ușor și îndepărtați praful.
- Pe suprafețe deja vopsite sau lăcuite: spălați, clătiți cu apă din abundență, lăsați să se usuce, apoi șlefuiți cu hârtie abrazivă de 240 și îndepărtați praful.

APLICARE

Aplicați vopseaua la temperatura camerei, între 12 și 25 °C, evitând curenții de aer.

1. Goliți sistemul Additiv (săculețul de sub capacul cutiei) în vopsea. Amestecați vopseaua timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine.

2. Lucrați pe suprafețe mici. Aplicați de la un capăt la celălalt. Continuați cu straturi transversale succesive. Nu începeți aplicarea celui de-al doilea strat înainte ca primul strat să se fi uscat complet. Lăsați să se usuce timp de 8 ore și aplicați al doilea strat în același mod. Pe suprafețe orizontale, vopseaua trebuie acoperită cu lac pentru blaturi.

După adăugarea săculețului, amestecul trebuie folosit în mai puțin de 10 zile, pentru o aderență și o performanță optime.

Uscare totală: 48 ore.