



V33 RENOVATION – vopsea direct pe gresie, pardoseală de interior, lemn, suprafețe laminat – pe bază de apă, aspect satinat

Vopseaua Renovation Perfection® a fost concepută special pentru a renova durabil suprafețele și materialele puternic solicitate. Mulțumită combinației de polimeri specifici și sistemului Additiv, un real amplificator de performanță, aceasta oferă un finisaj de înaltă calitate, pregătit să facă față tuturor situațiilor cotidiene.

Domeniul de utilizare:

APLICARE - ADERENȚĂ PERFECTĂ PE TOATE SUPRAFETELE

Vopsea concepută pentru pardoseli noi sau vechi cu gresie, pardoseli și scări din lemn, fabricate din:

- Lemn deja lăcuit sau vopsit, laminat ...
- Pardoseli cu gresie: gresie de porțelan, gresie emailată.
- Roci naturale dure: marmură, granit ...

Nu aplicați pe pardoseli cu în cabinetele de duș sau în dușuri cu acces direct.

Caracteristici principale

-PROTECȚIE PUTERNICĂ

- Direct pe pardoseli din parchet, laminat, gresie

- Rezistență înaltă la trafic frecvent

- REZISTENȚĂ PUTERNICĂ

- Tehnologia ceramică formează o rețea care întărește vopseaua: aceasta este atât flexibilă, pentru a absorbi șocurile fără a se desprinde, cât și dură, pentru a rezista la trafic greu.

- ADERENȚĂ ÎNALTĂ fără strat de bază

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la trafic frecvent

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la apă care stagnează

- ULTRA LAVABILĂ - Întreținere facilă

Specificatii produs

Destin: PARDOSEALĂ ȘI SCĂRI

Aspect_ Satinat

Numar de straturi: 2

Timp de uscare intre straturi (ore): 3

Solvent: apă

Performanță: 1L = 10m2

Pregătire

PREGĂTIREA suprafeței este ESENȚIALĂ. Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și fără urme de decojire.

SPĂLAȚI suprafața cu un agent de curățare pe bază de sodă caustică.

- Pe laminat și lemn lăcuit sau vopsit în stare bună: spălați, clătiți și lăsați să se usuce. Șlefuiți (hârtie 240) și îndepărtați praful.

- Pe stejar și castan brut: aplicați un strat de bază adecvat pentru a bloca taninul.

- Pe pardoseală cu gresie: spălați, insistați asupra chitului, clătiți și lăsați să se usuce.

- Pe pardoseală cu gresie deja vopsită în stare bună: spălați, clătiți riguros și lăsați să se usuce. Șlefuiți (hârtie 240) și îndepărtați praful.

- Pe pardoseală cu gresie deja vopsită sau parțial uzată: Șlefuiți cu hârtie abrazivă (mai întâi cu 60, apoi cu 120) pentru a restaura suprafața originală. Îndepărtați praful, spălați, clătiți și lăsați să se usuce.

Aplicare

Aplicați vopseaua la temperatura camerei, între 12 și 25 °C, evitând curenții de aer.

1. Goliți sistemul Additiv (săculețul de sub capacul cutiei) în vopsea. Amestecați vopseaua timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine.

2. Porniți de la marginea camerei cu pensula și continuați cu rola. Lucrați pe suprafețe mici. Aplicați de la un capăt la celălalt. Continuați cu straturi transversale succesive. Nu începeți aplicarea celui de-al doilea strat înainte ca primul strat să se fi uscat complet. Lăsați să se usuce timp de 3 ore și aplicați al doilea strat în același mod.

După adăugarea săculețului, amestecul trebuie folosit în mai puțin de 10 zile, pentru o aderență și o performanță optime.

Sugestii v33

- Pentru a curăța suprafețele vopsite, folosiți un detergent diluat și un mop.

- Performanța și aderența optime ale produsului se ating după 20 de zile de la aplicare. În primele 20 de zile după aplicare, tratați delicat suprafața, evitând impactul direct, abraziunea, pătarea sau curățarea.