



V33 RENOVATION PERFECTION OBIECTE SANITARE

Vopseaua Renovation Perfection® a fost concepută special pentru a renova durabil suprafețele și materialele puternic solicitate. Mulțumită combinației de polimeri specifici și sistemului Additiv, un real amplificator de performanță, aceasta oferă un finisaj de înaltă calitate, pregătit să facă față tuturor situațiilor cotidiene.

Domeniul de utilizare:

"APLICARE - ADERENȚĂ PERFECTĂ PE TOATE SUPRAFEȚELE "

Sistem (vopsea + lac protector) pentru toalete, chiuvete, căzi de baie, căzi de duș, bideuri din:

- Porțelan emailat, ceramică
- Fontă, oțel emailat
- Rășină acrilică

Caracteristici principale

- 100% IMPERMEABILĂ
- Direct pe cada de baie, chiuvetă, cada de duș
- Rezistență înaltă la imersiune repetată
- Tehnologia Hydro + creează o barieră care oferă impermeabilitate completă suprafeței vopsite. Stratul de vopsea este complet rezistent la imersiune repetată în apă și la variații de temperatură.
- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la variații de temperatură. Nu se desprinde.
- ADERENȚĂ ÎNALTĂ chiar și în medii umede
- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la produse de îngrijire și întreținere
- ULTRA LAVABILĂ - Întreținere facilă

Specificatii produs

Destin: Baie: cada de baie, chiuvetă, cada de duș

Aspect_ Satinat

Numar de straturi: 2 (Vopseaua) +2 (lacul protector)

Timp de uscare între straturi (ore): 8

Solvent: apă

Performanță: 1L = 6m²

Pregătire

Îndepărtați orice etanșare cu silicon înainte de a vopsi. Re-etanșați după aplicarea vopselei. Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și fără urme de decojire. Spălați suprafața cu un agent de curățare pe bază de sodă caustică. Clătiți foarte atent cu apă și apoi lăsați să se usuce.

Aplicare

"1. APLICAREA VOPSELEI

Goliți tot săculețul cu sistem Additiv (păstrați al doilea săculeț – cu lac protector) în vopsea. Amestecați vopseaua timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine. Demontați robinetele și/sau aplicați bandă de protecție pe zonele care trebuie protejate.

Aplicați primul strat pe rola din spumă, începând de jos și apoi până la muchia de sus, lucrând pe lățimi de circa 15 cm. Nu începeți aplicarea celui de-al doilea strat înainte ca primul strat să se fi uscat complet. Vopseaua poate părea cu nu acoperă complet, însă rezultatul final se poate vedea după 2 straturi. Scoateți banda de protecție și permiteți să se usuce timp de 8 ore. Aplicați același principiu pentru al doilea strat și permiteți să se usuce timp de 8 ore înainte de a aplica lacul protector."

"2. APLICAREA PROTECȚIEI

Goliți al doilea săculeț cu sistem Additiv în lacul protector. Amestecați timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine. Aplicați de la un capăt la celălalt. Continuați cu straturi transversale succesive. Lăsați să se usuce timp de 8 ore și aplicați al doilea strat în același mod.

Este necesar să acordați un interval de 7 zile pentru uscare, înainte de a folosi obiectele sanitare (apă, produse de curățare)."

* După adăugarea săculețului, amestecul trebuie folosit în mai puțin de 10 zile, pentru o aderență și o performanță optime.

Sugestii V33

- Performanța și aderența optimă a produsului se ating după 20 de zile de la aplicare. În primele 20 de zile după aplicare, tratați delicat suprafața, evitând impactul direct, abraziunea, pătarea sau curățarea.
- Evitați folosirea clorului pentru întreținerea grupurilor sanitare.