

# SPEKTRA adaos antimucegai

## UTILIZARE

Preparatul biocid pe bază de apă utilizat ca aditiv în vopseaua de dispersie pentru pereți interiori și fațade pentru protecția preventivă a suprafețelor vopsite ale pereților împotriva dezvoltării diferitelor tipuri de mucegai și alge. Previne dezvoltarea microorganismelor pe suprafețele deja atacate.

## CARACTERISTICI

- Protecție fungică și algică pe termen lung a suprafețelor vopsite ale pereților
- Aditiv pentru diferite vopsele de dispersie pe baza de apă
- Pe baza de apă

## DATE TEHNICE

TIPUL PRODUSULUI	preparat fungicid/algicid în apă
NUANȚE	lichid alb, netransparent
NUANȚARE	/
DENSITATE	1,0 kg/l
DILUARE	/
AMBALARE	1 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ!

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	amestecare în vopseaua de dispersie
CONDIȚII DE LUCRU	aer, suprafață și vopsea cu o temperatură de min. +5°C
DOZARE	1 l în 15 l de vopsea de dispersie
CURĂȚAREA UNELTELOR	imediat după utilizare cu apă

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să nu prezinte urme de praf, particule neaderente și alte impurități. Îndepărtați straturile vechi care se exfoliază. Umpleți fisurile mai mari și suprafața deteriorată cu materiale adecvate pe bază de minerale. În continuare, impregnați cu un impregnare adecvat. Înaintea vopsirii, suprafața trebuie să fie uscată și compactă.

Aplicați **SPEKTRA SANITOL soluție biocid** pe suprafețele interioare/exteroare care sunt atacate de mucegai și alge. După ce suprafețele s-au uscat, îndepărtați mecanic mucegaiul. Adăugați la vopseaua aleasă **SPEKTRA adaos antimucegai ZP**, care va preveni, pe o perioadă mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor.

Vopsiți petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron și carioca... folosind **SPEKTRA vopsea antinicotină**, aceasta reprezentând deja stratul final.

Dacă este nevoie, îndepărtați salpetrul prin periere și impregnați suprafața cu **SPEKTRA impregnare de adâncime**.

Curățați suprafețele "sănătoase" fără fisuri, care sunt vopsite cu email uniform, lucios sau semi-lucios sau cu vopsea de dispersie și șlefuiți-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150).

## SISTEME DE ACOPERIRE

Procedura de pregătire a suprafeței, de impregnare, gletuire și vopsire este prezentată în informațiile tehnice ale vopselei de dispersie selectate, la care adăugăm **SPEKTRA adaos antimucegai ZP**.

## OBSERVAȚII

- Omogenizați bine **SPEKTRA adaos antimucegai ZP** înainte de a o adauga în vopsea. Amestecați bine și vopseaua după adaugare **SPEKTRA adaos antimucegai ZP**.
- Adăugați în vopsea **SPEKTRA adaos antimucegai ZP** în timpul amestecării (de exemplu, cu un mixer electric).
- Pentru o protecție biocidă eficientă, vă recomandăm să aplicați două straturi de vopsea la care ați **adăugat SPEKTRA adaos antimucegai ZP**.
- Nu amestecați **SPEKTRA adaos antimucegai ZP** cu preparate biocide de la alți producători.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se vărsa în sistemul de canalizare.
- A se utiliza mănuși de protecție adecvate.

